BOUDICA™/Mc Clavier de jeu USB

Le clavier de jeu USB argent et blanc Boudica est conçu pour une performance intensive de niveau professionnel. Les touches mécaniques à ressort Outemu Blue rapides comme l'éclair offrent un actionnement et un retour de frappe solides.

La technologie antirémanence intégrée met le joueur sérieux en confiance, sachant que lorsqu'il clique sur une touche, il obtient une réponse précise et fiable à sa commande, peu importe le nombre de touches sur lesquelles il appuie!

Doté de 18 modes spéciaux d'effet d'éclairage à PRISME. Choisissez parmi 9 différentes couleurs personnalisées dans chaque mode. La touche spéciale Veloci-key est un raccourci qui permet de faire défiler rapidement les 8 thèmes de couleurs prédéfinis. Le mappage personnalisé de la couleur des touches permet de créer votre propre design ou d'illuminer des touches spéciales pour le jeu. Le clavier a la capacité de verrouiller la touche WIN durant le jeu.

Ce superbe clavier sophistiqué bénéficie d'un design ultramoderne avec un fini brossé satiné doux et une technologie de rétroéclairage à PRISME RVB, et utilise des clés à double injection pour permettre aux 16,8 millions de couleurs de transparaître.

Numéro de pièce : VXGM-KB104P-OBL-WH

Caractéristiques techniques du clavier

Durée de vie des touches : 50 millions de frappes Tension de fonctionnement : +5 V ± 5 % Tension : 500 mA

Caractéristiques

- USB 2.0 haute vitesse : Prend en charge un taux de frappe à 1 000 Hz.
- 18 modes spéciaux d'effet d'éclairage DEL à PRISME et une touche Veloci-Key pour faire défiler rapidement les 8 modes de couleurs prédéfinis.

 La fonction antirémanence intégrée assure d'optimiser votre jeu en exécutant chaque touche. Les touches mécaniques à ressort Outemu Blu offrent une nette sensation au toucher et un son

cristallin, Une norme Esport, Plusieurs touches de raccourci pour exécuter

- vos commandes préférées, les plus meurtrières, tout simplement plus rapidement. Mémoire Flash de pointe à chargement
- rapide EEPROM. Option de verrouillage de la touche WIN pour les besoins de jeux comparativement aux besoins d'informatique.

Touches Outemu Blu

- Nouvelles touches étanches plus lumineuses. Durée de vie de 50 millions de frappes par commutateur.
- Taux de scrutation de 1 000 Hertz.

Éclairage RVB

- 16,8 millions de combinaisons de couleurs.
- Logiciel de personnalisation du clavier Velocilinx
- Mappage personnalisé des couleurs des touches individuelles

Touche Veloci-Kev™/MC

Parcourt rapidement 8 options de couleurs prédéfinies : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, mauve et arc-en-ciel

Verrouillage de la touche WIN

Pour verrouiller/déverrouiller la touche Win

- FN et WIN : verrouille les touches WIN et APP et allume le voyant DEL de verrouillage de jeu.
- Appuyez une fois pour verrouiller la touche Win et appuyez de nouveau pour déverrouiller.

Modes des fonctions du clavier 4 VOYANTS DEL

- Le clavier comprend 4 voyants DEL situés dans l'angle droit supérieur qui indiquent le mode de fonctionnement du clavier.
- Mode Verrouillage des majuscules, Verrouillage du pavé numérique, Arrêt du défilement et Jeu

Paramètres par défaut

Mode de démarrage

 Le clavier exécute un test des voyants DEL au démarrage de l'ordinateur ou au branchement du clavier. Chaque touche du clavier s'illuminera en blanc selon un motif en forme de serpentin.

• Lorsque le test est terminé, le clavier affiche pa

 Lorsque le test est terminé, le clavier affiche par défaut le mode d'effet Éclairage arc-en-ciel.

Rétablir les paramètres par défaut - Efface tous les paramètres sauvegardés

 FN et ESC et F1 et F3 et F5 : Pour effacer tous les paramètres sauvegardés et rétablir le paramètre Arc-en-ciel par défaut

 Touche Veloci-Key: Appuyez sur la touche Veloci-Key pour faire défiler les choix de couleurs jusqu'au Paramètre Arc-en-ciel par défaut (Les paramètres personnalisés resteront sauvegardés)

Éclairage du clavier

Pour éteindre les lumières/effets

Couleurs du clavier

FN et ↓ : maintenir les touches appuyées jusqu'à ce que le clavier s'éteigne.
FN et ↑ : maintenir les touches appuyées jusqu'à

obtenir la luminosité maximale.

• Couleurs de bordure tournant en orbite
Poly GlowMC

FN et SCLK : maintenir les touches appuyées pour faire défiler les modes de couleurs, jusqu'à ce que les couleurs de bordure tournant en orbite s'éteignent/s'allument.

Augmenter ou diminuer la luminosité FN et ↑/↓ : Augmenter/diminuer la luminosité, trois niveaux de luminosité

Augmenter ou diminuer la vitesse de l'effet d'éclairage
FN et +/- : Augmenter/diminuer la vitesse d'une action de défilement

Modes de couleurs prédéfinis

- Touche Veloci-Key Appuyer sur la touche Veloci-Key pour faire défiler rapidement les 8 modes de couleurs prédéfinis.
- Rotation des couleurs dans chaque mode d'effet d'éclairage – Pour faire défiler les 9 couleurs lorsqu'un mode a été appliqué.

jaune, vert, bleu, indigo, mauve, blanc, arc-en-ciel (Change globalement les couleurs, peu importe le mode sauf avec les modes Arc-en-ciel

FN et \rightarrow : Rotation des couleurs : rouge, orange,

concentrique, Prisme Poly Grow, Métamorphose de couleurs s'estompant).

Lumières de bordure tournant en orbite Poly Glow Pour contrôler les lumières de bordure tournant

en orbite Poly Glow
FN et SCLK : Défilement rapide des couleurs
arc-en-ciel (paramètre par défaut en mode

démarrage)
FN et SCLK 2 : Métamorphose de couleurs s'estompant en commençant par le rouge

FN et SCLK 3 : Rouge FN et SCLK 4 : Orange

FN et SCLK 5 : Jaune FN et SCLK 6 : Vert FN et SCLK 7 : Bleu

FN et SCLK 8 : Indigo FN et SCLK 9 : Mauve FN et SCLK 10 : Éteindre les lumières de bordure tournant en orbite Poly Glow

MODES D'EFFET D'ÉCLAIRAGE À PRISME Modes de couleurs multiples

Pour chacune des combinaisons de touches de

fonction suivantes, appuyez une fois sur la combinaison de touches désirée pour accéder au mode.

Appuyez une deuxième ou troisième fois sur la

 Appuyez une deuxième ou troisième fois sur la combinaison pour passer à chacun des modes de ce type d'éclairage.

Mode 1

FN et DEL : Vague lente de gauche à droite FN et DEL 2 : Défilement (Le défilement de couleurs arc-en-ciel est obtenu en appuyant plusieurs fois sur les touches FN et RT). FN et DEL 3 : Vague rapide de gauche à droite FN et → : chaque pression permet de faire défiler une nouvelle couleur et de l'appliquer

Mode 2

s'estompant en commençant par le mauve (il n'est pas possible d'ajuster la couleur) FN et INS 2 : Impulsion rapide couleur de la dernière couleur sélectionnée par la touche

FN et INS: Métamorphose de couleurs

FN et INS 3 : Arc-en-ciel fixe ou Uniforme couleur sélectionnée par la touche Veloci-Key ou le mode

Veloci-Key ou le mode

FN et → : chaque pression permet de faire défiler une nouvelle couleur et de l'appliquer Mode 3

FN et END: Prisme Poly Glow FN et END 2 : Lumières dansantes (couleur précédemment sélectionnée par la touche Veloci-Key) FN et FND 3 : Fontaine de couleurs FN et →: chaque pression permet de faire défiler

une nouvelle couleur et de l'appliquer

Mode 4

FN et HOME : Effet d'éclat désactivé pour la touche sur laquelle on appuie FN et HOME 2 : Éclat d'ombre désactivé pour la touche sur laquelle on appuie FN et HOME 3 : Éclat de ligne désactivé pour la touche sur laquelle on appuie FN et → : chaque pression permet de faire défiler

Mode 5

FN & PGUP 2: Tornade fuyante FN & PGUP 3: Pluie tombant au ralenti

FN et PGUP: Vague sinusoïdale

une nouvelle couleur et de l'appliquer

FN et →: chaque pression permet de faire défiler une nouvelle couleur et de l'appliquer

Mode 6 (Couleurs plus douces - Couleurs spéciales en prime)

FN et PGDN: Ping Pong FN et PGDN 2: Couleurs uniformes plus douces (FN & →: pour faire défiler ces couleurs spéciales - Rose d'été, turquoise, bleu glacier,

jaune campagnard) FN et PGDN 3: Arc-en-ciel concentrique (il n'est pas possible d'ajuster la couleur) FN et →: chaque pression permet de faire défiler une nouvelle couleur et de l'appliquer

Mappage des touches individuelles

Pour activer le mode de mappage des touches FN et ~: Appuyez deux fois sur la touche du tilde ~ pour activer le mode de mappage des touches.

 Quatre voyants DEL situés dans l'angle supérieur droit commenceront à clignoter.

(Nota - Vous devez appuyer deux fois sur la touche de fonction Tilde pour accéder au mode de mappage des touches).

Pour personnaliser l'illumination des touches FN et -> Appuyez sur la touche FN et la flèche droite pour sélectionner la touche ou les touches à illuminer.

- Appuyez sur toutes les touches que vous désirez illuminer et toutes les touches seront répertoriées.
- La touche sera illuminée dans le mode de couleur par défaut qui est le rouge.
- Pour sauvegarder les paramètres, appuyez sur FN et ~ afin de sortir du mode de mappage des touches.

Pour changer la couleur de la touche ou des touches illuminées sélectionnées

FN et -> : Appuyez sur FN et la flèche droite, puis appuyez sur la touche ou les touches désirées pour modifier la première couleur dans la séquence.

Pour passer à la couleur suivante dans la

- séquence, appuyez de nouveau sur FN et la flèche droite, puis de nouveau sur la touche ou les touches désirées.
- Répétez jusqu'à atteindre la couleur désirée.
- L'ordre de la séquence des couleurs est le suivant : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, mauve, blanc, éteint.

 La touche Tilde ~ affichera la couleur sélectionnée dans la séquence tout en programmant les touches.

Pour sauvegarder les paramètres et quitter le mode de mappage des touches

FN et ~: enregistre les changements et quitte le mode de mappage des touches. Les 4 voyants

DEL s'arrêtent de clignoter et seul 1 voyant DEL reste allumé lorsqu'on quitte le mode.

Touche Veloci-Key: Permet de sortir rapidement du mode de mappage des touches individuelles.

Mais ne sauvegarde pas le paramètre

d'illumination personnalisé. (Nota – Il est important d'appuyer sur FN et ~ pour sauvegarder les paramètres personnalisés, avant de sortir).

Retourner aux paramètres de couleurs personnalisées sauvegardés

FN et ~: Appuyez sur FN et ~ pour retourner à votre programme de mappage des touches individuelles sauvegardé.

Touches de raccourci multimédia

FN et F1 : Sélectionne le média FN et F2 : Baisse le volume

FIN et F2 : Baisse le volum

FN et F3 : Augmente le volume

FN et F4 : Met le volume en sourdine

FN et F5 : Arrête le CD

FN et F6 : Lit la Piste précédente

FN et F7: Alterne entre Lecture et Pause

FN et F8 : Lit la Piste suivante

FN et F9 : Ouvre la messagerie client par défaut

FN et F10 : Ouvre le navigateur Web par défaut ou la page d'accueil

FN et F11 : Ouvre la calculatrice

FN et F12 : Ouvre la fonction Recherche

Soutien

Garantie velocilinx.com/support.html

Page de soutien velocilinx.com/support/gaming.html

Numéro de téléphone du soutien +1 866 822-5589

Proposition 65

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb, le phtalate de bis (2-éthylhexyle) qui sont reconnus par l'État de la Californie pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou autres problèmes de reproduction. Pour de plus amples renseignements, allez au www.p65Warnings.ca.gov

Partie 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.