

BRENNUS™/MC

Clavier de jeu USB

Le clavier de jeu USB noir anodisé Brennus est conçu pour la compétition de performance. Les touches mécaniques à ressort Outemu Blu rapides comme l'éclair offrent un actionnement et un retour de frappe solides. Lorsque vous cliquez sur une touche, la technologie antirémanence intégrée assure une réponse précise et fiable à votre commande, peu importe le nombre de touches sur lesquelles vous appuyez!

Il existe neuf combinaisons RVB intégrées ainsi que l'option de créer sa propre combinaison. Pour les joueurs sérieux, il est également possible de verrouiller la touche WIN durant le jeu. Ce clavier aussi beau que puissant offre une conception ultra moderne au fini en aluminium brossé, des touches à double injection et un rétroéclairage RVB.

Modèle : VXGM-KB104P-OBL-BK

Velocilinx™

Caractéristiques techniques du clavier

Durée de vie des touches : 50 millions de frappes

Dimension : 437 mm x 128 mm x 36 mm

Poids : 850 g ± 20 g

Electrique : + 5V = 500 mA

Fait en Chine

Caractéristiques

Vingt-six effets d'éclairage spéciaux à DEL. Il y a 16 modes d'éclairage, 5 modes de « touches jeux » et jusqu'à 5 modes entièrement personnalisables.

La fonction antirémanence intégrée assure d'optimiser votre jeu en exécutant chaque touche.

Les touches mécaniques à ressort Outemu Blu offrent une nette sensation au toucher et un son cristallin. Une norme Esport.

Plusieurs touches de raccourci pour exécuter vos commandes préférées, les plus meurtrières, tout simplement plus rapidement.

Mémoire Flash de pointe à chargement rapide EEPROM.
Option de verrouillage de la touche WIN pour les besoins de jeux comparativement aux besoins d'informatique.

Touches Outemu Blu

Nouvelles lumières DEL plus lumineuses.
.Touches résistantes à l'eau.
Durée de vie de 50 millions de frappes par commutateur.
Taux de scrutation de 1 000 Hz.

Éclairage RVB

16,8 millions de combinaisons de couleurs.
Logiciel de commandes RVB.
Sauvegardez jusqu'à 6 profils personnalisés.

Pour allumer les lumières/effets

FN et PS : Éteindre/allumer le rétroéclairage. Le clavier maintiendra le mode de couleur précédemment sélectionné.

Verrouillage de la touche WIN

FN et WIN : Activer/désactiver les touches WIN et APP. Le voyant DEL de verrouillage de jeux situé dans l'angle supérieur droit du clavier s'illumine lorsque la fonction de verrouillage est activée.

Éclairage du clavier

Pour faire défiler les 8 couleurs lorsqu'un mode a été appliqué
FN et DEL : Rotation des couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, indigo, mauve, blanc, arc-en-ciel
Réinitialiser aux paramètres par défaut
FN et ESC : Pour réinitialiser tout mode d'éclairage personnalisé aux couleurs, à la luminosité et à la vitesse par défaut.

Augmenter ou diminuer la luminosité

FN et UP/DN : Augmente/diminue la luminosité
Augmenter ou diminuer la vitesse
FN et Gauche/Droit : Augmente/diminue la vitesse d'une action de défilement

Démarrage

Le clavier exécute un test des voyants DEL au démarrage de l'ordinateur ou au branchement du clavier.
Étoiles scintillantes : mode lumière aussi utilisée par défaut lors de la séquence de démarrage. Il n'est pas possible de régler la luminosité.

Modes de couleurs multiples

FN et INS : Modifie la séquence prédéfinie active et fait défiler les divers modes d'effet d'éclairage.

FN et DEL : Modes bonus - Niveaux de paramètres pour faire défiler les 8 options de couleur au sein d'un paramètre de mode de couleur ou passer à d'autres états au sein de chaque paramètre de couleur. Le nombre des niveaux de paramètres dépend du mode de couleur.

FN et ESC : Pour revenir à la séquence par défaut des étoiles scintillantes.

Modes

*Il est à noter que le chiffre qui suit la combinaison FN et INS 1 à 13 indique le nombre de fois que vous devez appuyer sur la touche INS pour atteindre le mode d'éclairage correspondant. (Par exemple, pour obtenir l'effet Ligne arc-en-ciel, vous devez appuyer 2 fois sur les touches FN et INS). Ne pas appuyer sur les chiffres du pavé numérique, uniquement sur les touches FN et INS.

Voici pour chacun l'ordre de séquence et une brève description

Par défaut : Étoiles scintillantes affiche des couleurs scintillantes sur l'ensemble des touches (FN & Del entre dans les modes bonus)

FN et INS : Étoiles figées affiche des couleurs aléatoires sur l'ensemble des touches

FN et INS 2 fois : Lignes arc-en-ciel une couleur par ligne.

FN et INS 3 fois : Mode des touches jeux est le point de départ pour le mappage des touches prédéfini et personnalisé. Voir le mode Touches jeux ci-dessous.

FN et INS 4 fois : Vague lente de droite à gauche (FN + DEL pour faire défiler les couleurs)

FN et INS 5 fois : Couleur ombragée le rétroéclairage est éteint jusqu'à ce qu'une touche soit enfoncée. La lumière s'éteindra après un court délai, par défaut la couleur est aléatoire. (FN + DEL pour faire défiler les couleurs)

FN et INS 6 fois : Vague sinusoïdale fréquences de l'arc-en-ciel.

FN et INS 7 fois : Couleurs uniformes : Affiche toutes les touches d'une seule couleur (FN + DEL pour faire défiler les couleurs ou changer d'arc-en-ciel)

FN et INS 8 fois : Souffle arc-en-ciel les couleurs s'estompent et apparaissent lentement. (FN + DEL pour faire défiler les couleurs)

FN et INS 9 fois : Métamorphose de couleurs s'estompant simulation de la respiration rythmée. Il n'est pas possible d'ajuster la luminosité et la couleur.

FN et INS 10 fois : Éclat de ligne arc-en-ciel le rétroéclairage est éteint jusqu'à ce qu'une touche soit enfoncée et toute la ligne s'illumine alors. (FN + DEL pour faire défiler les couleurs)

FN et INS 11 fois : Dance éclair traces de lumière qui se déplacent de haut en bas et de gauche à droite. (FN + DEL permet de faire défiler les couleurs)

FN et INS 12 fois : Glissement de couleur la couleur se déplace sous forme de serpent de gauche à droite et vers le bas (il n'est pas possible d'ajuster la couleur).

FN et INS 13 fois : Effet d'éclat rayonnant lorsqu'on appuie sur une touche, un cercle lumineux apparaît autour de la touche en question. Il n'est pas possible d'ajuster la couleur. (FN + DEL permet de faire défiler les couleurs)

Mode des touches jeux

En mode de rétroéclairage des touches de jeu seulement, le groupe des touches utilisées en général pour ce type de jeux est illuminé, le rétroéclairage pour chaque mode est personnalisable par l'utilisateur.

FN et 1 : Jeu de tir à la première personne (FPS) illumine W, A, S, D

FN et 2 : Cross Fire (CF) illumine W, A, S, D, Ctrl, Shift, Alt, Espace, R, G, Q, E, B, 1-5, Tab, F1-F3, Home, End, PGUP et PGDN

FN et 3 : Call of Duty (COD) illumine W, A, S, D, Q, E, R, T, F, G, C, V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, & 7, Ctrl et Shift

FN et 4 : League of Legends (LOL) illumine W, A, S, D, Q, E, R, F, 1-7

FN et 5 : Jeux vidéo de course (RACE) illumine W, A, S, D, R, Ctrl, Alt, Shift

FN et 6-0 : Par défaut, ces modes ne sont pas utilisés et ne portent pas de description. L'utilisateur peut sauvegarder des modes de jeu personnalisés sur chacune de ces touches.

Mappage individuel des touches

Modifie la couleur d'une ou de plusieurs touches puis sauvegarde ces paramètres pour utilisation ultérieure.

FN et HM : alterne le mode de mappage des touches, appuyer sur la séquence une fois pour activer le mode de programmation, appuyer sur la séquence une deuxième fois pour sauvegarder les changements et sortir.

En mode de programmation, appuyer sur une touche permet de faire défiler les couleurs disponibles. FN et ESC : réinitialise le mode jeux à l'éclairage par défaut des touches, et supprime le mappage personnalisé.

Modes bonus

*Il est à noter que le chiffre qui suit la combinaison FN et DEL 1 à 3 indique le nombre de fois qu'il faut appuyer sur la touche DEL pour atteindre le mode d'éclairage correspondant.

FN et DEL : Effet de lumières réfléchissantes couleurs arc-en-ciel rétroéclairage éteint, avec couleurs aléatoires qui clignotent

FN et DEL 2 fois : Disco scintillant rétroéclairage allumé, avec effet disco aléatoire

FN et DEL 3 fois : Étoiles scintillantes (le paramètre par défaut du clavier s'affiche aussi lors du démarrage)

SOUTIEN

Garantie

velocilinx.com/support.html

Page de soutien

velocilinx.com/support.html

Numéro de téléphone du soutien

+1 866 822-5589

Avertissement Proposition 65 de Californie

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb, le phtalate de bis (2-éthylhexyle) qui sont reconnus par l'État de la Californie pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou autres problèmes de reproduction. Pour de plus amples renseignements, allez au www.p65Warnings.ca.gov

Partie 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.