

AREIOS

Set de auriculares USB para juegos




El modelo Areios es un set de auriculares universal para PCs y consolas listo para jugar. Los drivers de gran tamaño (53 mm) en los altavoces proporcionan un sonido nítido y claro. Se incluyen dos micrófonos opcionales para garantizar que los jugadores escuchen cada palabra. Los efectos de iluminación Prism añaden una ambientación elegante a este set de auriculares liviano y cómodo.

Número de parte: VXGM-HS71S-35RU-DC

Velocilinx

Características




PAGE 2

Funcionamiento

Micrófono


Elija el micrófono que desea usar:



Unidireccional para capturar únicamente los sonidos delante del micrófono. Cuenta con una cubierta de espuma.



Omnidireccional will pick up ALL sounds around the microphone.



Enchufe el micrófono elegido en los auriculares alineando la muesca para una orientación adecuada.

PAGE 3

Funcionamiento


Controlador

Micrófono

Este interruptor deslizable silencia el micrófono.

Iluminación

Este interruptor deslizable enciende/apaga la iluminación Prism si los auriculares están conectados por USB. Si solo utiliza el cable de 3,5 mm, este interruptor no tiene función ya que no hay iluminación en ese modo.



Volumen


Este botón giratorio controla el volumen del auricular.

PAGE 4


Funcionamiento

Cables

Seleccione solo un cable, no use ambos cables al



Cable de 3,5 mm: Conéctelo a un conector de 3,5 mm en un controlador de juegos o al puerto de sonido de una computadora (de escritorio o portátil). Al usar este cable, los efectos de la iluminación no están disponibles.



Cable USB: Conéctelo a un puerto USB en una consola de juegos o computadora (de escritorio o portátil). Al usar este cable, los efectos de la iluminación Prism pueden activarse o desactivarse.

Conecte el cable a la caja de control de los auriculares. Todo listo.

PAGE 5

Solución de problemas

No hay sonido

1. Desconecte el cable de la consola de juegos, del controlador de juegos o de la computadora (de escritorio o portátil).
2. Desconecte el cable de la caja de control.
3. Espere 15 segundos.
4. Vuelva a conectar el cable a la caja de control.
5. Vuelva a conectar el cable a la consola de juegos, al controlador de juegos o a la computadora (de escritorio o portátil).

No hay luces

1. Asegúrese de estar utilizando el cable USB.
2. Asegúrese de que la luz esté encendida en la caja de control.

El micrófono no funciona

1. Asegúrese de que el micrófono esté completamente asentado en los auriculares. La base del micrófono es ovalada y también lo es la ranura en los auriculares.

Si las sugerencias de solución de problemas anteriores no los resuelven, visite el sitio web de Velocilinx para obtener más información o llámenos a nuestro número de soporte en tiempo real.

PAGE 6

Advertencias

Prop 65

Este producto puede exponerlo a productos químicos que incluyen plomo, di(2-etilhexil) ftalato (DEHP) y otros ftalatos que el Estado de California sabe que causan cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.p65Warnings.ca.gov.

FCC Parte 15

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

PAGE 7

Sonido

Sonido envolvente virtual 7.1

Añada un sonido realista a su experiencia de juego con el software 7.1 Virtual Surround Sound disponible para descargar en: velocilinx.com/support.html.

Soporte

Garantía

velocilinx.com/support.html

Página de soporte

velocilinx.com/support.html

Teléfono de soporte

+1 866 822 5589

PAGE 8