

AREIOS

Casque de jeu USB




Le Areios est un casque universel pour jouer compatible avec PC et consoles. Les grands drivers de 53 mm dans les haut-parleurs offrent un son clair et net. Deux microphones en option sont inclus pour que les joueurs entendent chacun de vos mots. Les effets d'éclairage à prisme ajoutent une ambiance élégante à ce casque léger et confortable.

Numéro d'article : VXGM-HS71S-35RU-DC

Velocilinx

Caractéristiques




PAGE 2

Fonctionnement

Microphone


Choisissez le microphone à utiliser :



L'unidirectionnel ne captera que les sons directement devant le microphone. Il a une couverture en mousse.



L'omnidirectionnel captera TOUS les sons autour du microphone.



Branchez le microphone choisi dans le casque en alignant l'encoche pour l'orientation correcte.

PAGE 3

Fonctionnement


Contrôleur

Microphone

Cet interrupteur à glissière coupe le microphone.

Éclairage

Cet interrupteur à glissière active/désactive l'éclairage à prisme si le casque est branché par USB. Si vous utilisez uniquement le câble de 3,5 mm, cet interrupteur n'a aucune fonction car il n'y a pas d'éclairage dans ce mode.



Volume


Ce bouton contrôle le volume du casque.

PAGE 4


Fonctionnement

Câbles

Ne choisissez qu'un câble, n'utilisez pas les deux câbles en même temps :



Câble de 3,5 mm : Branchez-le sur une prise de 3,5 mm d'une manette de jeu ou du port audio d'un ordinateur (de bureau ou portable). Lors de l'utilisation de ce câble, les effets d'éclairage à prisme ne sont pas disponibles.



Câble USB : Branchez-le sur un port USB d'une console de jeu ou d'un ordinateur (de bureau ou portable). Lors de l'utilisation de ce câble, les effets d'éclairage à prisme peuvent être activés ou désactivés.

Branchez le câble sur le boîtier de commande du casque. Vous êtes prêt(e).

PAGE 5

Dépannage

Pas de son

1. Débranchez le câble de la console de jeu, de la manette de jeu ou de l'ordinateur (de bureau ou portable).
2. Débranchez le câble du boîtier de commande.
3. Attendez 15 secondes.
4. Rebranchez le câble sur le boîtier de commande.
5. Rebranchez le câble sur la console de jeu, la manette de jeu ou l'ordinateur (de bureau ou portable).

Pas d'éclairage

1. Assurez-vous que le câble USB est utilisé.
2. Assurez-vous que l'éclairage est allumé au boîtier de commande.

Le microphone ne fonctionne pas

1. Assurez-vous que le microphone est complètement inséré dans le casque. La base du microphone est ovale, tout comme la fente du casque.

Si les suggestions de dépannage ci-dessus ne résolvent pas les problèmes, veuillez visiter le site Web de Velocilinx pour obtenir plus d'informations ou appelez-nous à notre numéro d'assistance en temps réel.

PAGE 6

Avertissements

Prop 65

Ce dispositif peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb, le phtalate de di-2-éthylhexyle (DEHP) et d'autres phtalates qui sont connus dans l'État de Californie pour provoquer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.p65Warnings.ca.gov.

FCC, section 15

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

PAGE 7

Sound

7.1 Virtual Surround Sound

Ajoutez un son réaliste à votre expérience de jeu avec le logiciel 7.1 Virtual Surround Sound disponible en téléchargement sur: velocilinx.com/support.html.

Support

Garantie

velocilinx.com/support.html

Page d'assistance

velocilinx.com/support.html

Numéro de téléphone de l'assistance

+1 866 822 5589

PAGE 8